

# 镜头使用说明

- 1、镜头调整前先将镜头光圈全打开。
- 2、镜头调到最短焦，视角最大（1/2"镜头需先加 CS 接圈），调整 CCD 摄像机靶面与镜头后端距离，直到镜头像面调实。
- 3、再将镜头调到长焦，视角最小。调整镜头调焦电机，将镜头像面调实。
- 4、如此反复几次，镜头从长焦到短焦像机均为实像。

# 镜头接线说明

- 1、镜头共有六根控制电缆，分别为红、绿、黑、棕、白、黄。其中红绿-光圈、黑棕-聚焦、白黄-变倍。
- 2、接线方式 1：红绿分别接“+”DC12V，控制光圈。  
黑棕分别接“+”DC12V，控制聚焦。  
白黄分别接“+”DC12V，控制变倍。
- 接线方式 2：把红绿（光圈控制线）、黑棕（聚焦控制线）、白黄（变倍控制线）这三组线中各取一根组成公共线，再与另外三根线分别供 DC12V 电，控制光圈、聚焦和变倍。